PANDUAN RESET PRINTER EPSON L3110

EPSON[®] L3110



Ciri-ciri printer perlu untuk di reset ulang (Reset Counter) pada printer Epson L3110

1. Ketika diperintah cetak pada PC/Laptop anda akan keluar Notifikasi

Versi Bahasa Indonesia :

" Masa pakai bantalan tinta printer telah berakhir. Hubungi Dukungan Epson "

Versi Bahasa Inggris :

" A printer's ink pad is at the end of its service life.Please contact Epson Support "

LPOUN	ayanan diperlu	ukan	
est Page			
Masa pakai bantalan tinta Hubungi Dukungan Epson,	printer telah berakhir	Ŷ	•
		0	Dukungan
Untuk memeriksa sisa tinta tanaki mintar	a yang sebenarnya, p	veriksa dengan meli	hat tingkat tinta di semua
Untuk memeriksa sisa tinta tangki printer. Penggunaan produk dalan dapat merusak printer. Kode Tinta	a yang sebenarnya, p 1 waktu lama saat ting	veriksa dengan meli gkat tinta berada d	hat tingkat tinta di semua I bawah garis pada tangki
Untuk memeriksa sisa tinta tangki printer. Penggunaan produk dalan dapat merusak printer. Kode Tinta Hitam	a yang sebenarnya, p n waktu lama saat ting Kuning	enksa dengan meli gkat tinta berada d Magenta	hat tingkat tinta di semua i bawah garis pada tangki Cyan
Untuk memeriksa sasa tinta tangla printer. Penggunaan produk dalan dapat merusak printer. Kode Tinta Hitam 003	a yang sebenarnya, p n waktu lama saat ting Kuning 003	eriksa dengan meli gkat tinta berada d Magenta 003	hat tingkat tinta di semua i bawah garis pada tangki Cyan 003

Contoh Notifikasi :

EPSON	ervice require	d	
A printer's ink pad is at the Please contact Epson Supp	end of its service lif ort.	e. 🦉	
~ Ink Levels		0	Support
To confirm the actual ink re Prolonged use of the produ printer.	maining, visually cho uct when the ink leve	eck the ink levels in al el is below the line on	l the tanks of the printer. the tank could damage the
Ink Codes Black	Yellow	Magenta	Cyan
- Ink CodesBlack 003	Yellow 003	Magenta 003	Cyan 003

2. Lampu indicator " Tinta dan Kertas" berkedip bersamaan.

Catatan : Untuk lampu indicator power standby (Nyala dan tidak berkedip)



3. Rumah Carried /printhead tidak ada pergerakan atau tidak bisa melakukan calibrasi.



Tiga indikasi itu adalah secara umum tanda-tanda bahwa printer anda perlu untuk di reset ulang/ Reset Counter.

Perhatian Sebelum Reset Printer Epson L3110

Untuk keberhasilan reset ulang /Reset Counter printer anda, anda harus perhatikan Langkah-langkah berikut ini :

1. Install Driver printer yang sesuai dengan printer yang akan di reset.

Driver sudah disertakan pada file bundle yang dikirim pada apliaksi resetter jika diperlukan.

Note : Pada windows 10 dan Windows 11 semua printer otomatis akan terbaca oleh sytem dan bisa melakukan print atau menggunakan fungsi printer lainnya, tetapi jika anda ingin reset printer anda tetap harus install driver printer. Jika anda tidak install driver maka reset printer akan gagal.

	10		
	EPSON L3	110 Series	
		-0	
Set as default prin	ter		
Automatically upd	ate software		
	Version	n7.9.1EN	

2. Jadikan printer yang akan di Reset/Reset Counter sebagai Printer Default pada PC/Laptop anda.



3. Matikan semua antivirus yang ter install Pada PC atau Laptop anda.

Perhatian :

" Jika anda tidak mematiakn antivirus, aplikasi resetter tidak bisa berjalan karena aplikasi terlalu kecil yang dikenali system Operasi System anda. "

" Aplikasi aman bukan virus hanya aplikasi terlalu kecil yang dikenali oleh OS, segera matikan antivirus untuk menjalan aplikasi resetter."

" Jika anda lupa sudah extrak aplikasi resetter dan belum mematikan antivirus, sebaiknya hapus Exstrak file resetter dan exstrak Kembali untuk digunakan."

Langkah-langkah Reset Printer Epson L3110

Setelah anda download Resetter dalam bentuk RAR/ZIP yang kami kirim kepada anda, silahkan anda Exstrak file dengan aplikasi WINRAR,WIZIP, 7ZIP atau aplikasi lainnya yang anda miliki.

1. Exstrak file yang anda download

Note : Jangan jalankan aplikasi resetter langsung dalam aplikasi compressor seperti Winrar/Winzip, wajib di exstrak terlebih dahulu untuk menghindari gagal menjalankan reset.



2. Exstrak Resetter Epson L3110 File

× +				- a >
C Downloads > Compressed > EPSON L311	10 > EPSON L3110	>	Search EPSON L3110	Q.
① ④ ② □ ↑↓ Sort × ■ View ×				📑 Details
Name	Date modified	Туре	Size	
~ Today				
Reset_Epson_L3110	05/11/2024 08:22	File folder		
~ Last month				
L3110_x64_26201JAUsHomeExportAsiaML	20/10/2024 23:53	Application	32,631 KB	
Signed_S 41_Signed_S	20/10/2024 23:53	Application	62.376 KB	
Epson L3100-L3101-L3110-L3150 Resetters	20/10/2024 20:53	Compressed (zipp	14.220 KB	
Resetter Epson L3110_2	18/10/2024 21:22	Compressed (zipp	4.120 KB	
, 📴 Epson.L3110-L1110-L5190	18/10/2024 21:16	Compressed (zipp	7.226 KB	
Reset_Epson_L3110	18/10/2024 21:03	Compressed (zipp	4.120 KB	
✓ Earlier this year				
		ŀ	lasil Exstrak	
		a	Search 🌰 🖬 🎽 👰	18:11 05/11/2024

 Buka hasil Exstrak Resetter Epson L3110 Anda.
 Jalan File Aplikasi " Adjprog " untuk password silahkan buka file password dan masukkan ke form password.



4. Maka aplikasi resetter akan berjalan seperti gambar dibawah, Setelah aplikasi berjalan Klik Tombol " Particular adjustment mode "



 Proses berikutnya akan tampil jendela Particular adjustment mode. Silahkan Pilih " Waste ink pad counter"



- 6. Pada jendela Waste ink pad counter silahkan centang :
 - 1. Main pad counter
 - 2. Platen pad counter
 - 3. Lalu jalankan atau tekan tombol " Check "



7. Setelah anda pilih Tombol " Check " maka aplikasi akan membaca point counter pada printer anda.

Silahkan centang Kembali :

- 1. Main pad counter
- 2. Platen pad counter
- 3. Lalu jalankan atau tekan tombol " Initialize "



- 8. Setelah menjalankan perintah "Initialize "maka aplikasi akan mereset Point Pad counter anda.
 - Setelah proses "Initialize " berjalan sampai selesai silahkan matikan printer anda terlebih dahulu.
 - Setelah printer dimatikan silahkan Finish/Close aplikasi resetter.
 - Setelah aplikasi Finish/Close silahkan nyalakan Kembali printer anda....

Note : Hapus hasil exstrak aplikasi resetter anda, extstrak Kembali jika anda mau menggunakannya Kembali.

Lihat Gambar :

justment order	model = L3110 www.i-loadtone.com X	Adjusted items
Waster Ink pud Counter	Waste ink pad counter	Model Name : L3110 Destination : Latin Port : US3001 (L3110 Series) - Adjusted items -
	Check & Attistication Main pad X 36 point P Paten pa	Initial Setting : Secial No. : MAC Address : Head ID : PF/EJ adjustment Smap : Eject :
	Check the current counter value. → Check Initialize the selected counters. → Initialize Get Sumn Creating <	PF-band adjustment Black : TOF/BOF adjustment Top : Botion : First dot adjustment tst dot :
ustrment order	model = L3110 www.i-loadzone.com	X Adjusted items
faste ink pad counter	Waste ink pad counter	- Selected items - Model Name : L3110 Destination : Latin Port : USB001 (L3110 Series)
		 Adjusted items -
	Main pad counted to a the Max : 646 point	Initial Setting :
	· main has coorned information X max	Serial No. :
	Platen pad count	Head ID :
	D OK	PF/EJ adjustment Smap : Eject :
Silah	kan matikan printer anda Check the current counter value>	CHSINI TOF/BOF adjustment Top : Between :
	Initialize the selected counters> Initialize Get Status Cleaning < Back Finish Cancel	First dot adjustment 1st dot :
stment order	model = L3110 www.i-loadzone.com	X Adjusted items - Selected items -
counter	Waste ink pad counter	Model Name : L3110 Destination : Latin Port : USB001 (L3110 Series)
	Check & Initiation	 Adjusted items - Initial Setting : Serial No. :
	Platen pad counter 0 point Max : 3/16 point	MAC Address : Head ID :
		Smap : Eject : PF band adjustment
	Check the current counter value -> Check	Black : TOF/BOF adjustment Top :
	Initialize the selected counters> Initialize	Bottom :

Selamat printer anda selesai di reset....